

Dans le garage chauffé, vous pouvez fabriquer des auge; en voici la recette.

Par Michel St-Pierre

Faites le mélange suivant:

- 2 parties de ciment
- 1 partie de mousse de tourbe
- 1 partie de sable
- 1 partie de gravier (ou de perlite, pour plus de légèreté)



Fabriquer le moule en isolant rigide pour la partie intérieure qui y restera et on pourra le laisser dehors, l'hiver. Nous pouvons utiliser de la broche à poule pour nous aider à tenir le ciment humide en place et empêcher le fendillement dû au gel.

Il faut qu'il y ait 2 pouces (5 cm) d'épaisseur en ciment, dessous et côtés. Faire un trou au fond pour le drainage.

Attendre 48 heures avant de le brosser avec une brosse à métal et un peu d'eau, pour lui donner un aspect naturel.

Attendre 2 semaines avant de planter les plantes dans le mélange de terre suivant:

- 1 partie de sable grossier
- 1 partie de terre à jardin
- 1 partie de concassé de pierre 0-3/4"



Joli petit jardin alpin chez Michel St-Pierre

